

Retningslinjer for tilknytning til båthavnens strømforsyning



Denne båthavnen har ansvar for en sikker strømforsyning til din båt
Du har selv ansvaret for at det elektriske utstyret og installasjonen er i orden i din båt

Ved landtilkobling:

Tilkobling med landkabel:

- Koble først kablen til båten – deretter til landkontakten
- Forviss deg om at kabel og plugg er uten skader

Frakobling av landkabel:

- Koble først fra landkontakten – deretter i båten
(Oppbevar landkablen på et tørt sted hvor den ikke kan skades)

NB! Kun én båt til hvert strømuttak

Koble ikke til større belastninger enn båthavnen tillater:

Generelt:

- Bruk utstyr som er godkjent for maritimt miljø
- Plugger/støpsler og stikkontakter montert etter 1999 skal være rundstift (blå industrikontakt)
- Godkjent overgang fra rundstift til "vanlig" stikkontakt er tillatt
- Tilkoblingskabel skal være gummikabel av godkjent type som tåler vann
- Det er farlig og ikke tillatt å kutte jordlederen i landkablen dersom det ikke er montert skilletrafo eller at det er brukt dobbeltisolert utstyr
- For å unngå skader, hold elektrisk utstyr/anlegg rent, tørt og i orden
- fuktighet, salt og støv kan skade el.anlegget i båten. Saltvann er en god leder
- Reparasjoner skal utføres av kvalifiserte fagfolk
- Tilkobling til landstrøm medfører økt risiko for korrosjon på motor, drev og skroggjennomføringer
- slik korrosjon kan forhindres ved installasjon av skilletrafo i landstrømkretsen
- Marinaens strømuttak til båt skal ha sikring og jordfeilbryter

Havnesjefens navn
og telefonnummer:

Å utføre elektrisk arbeid uten å ha fagkompetanse er FORBUDT og kan medføre stor fare

For retting av feil eller mangler:

Kontakt en elektroinstallatør